


# GUÍA DE MONTAJE EXPOSITOR DE CARPETAS LED



<b>1</b>	Transformador. Conectar a perfil superior y a corriente una vez montado resto de elementos. (Según voltaje una entre dos tipos).	
<b>2</b>	Perfil electrificado. Va en techo. Se fija con tirafondos. Se suministra en unidades de 1 metro.	
<b>3</b>	Conector para perfiles electrificados. Para unión de dos perfiles electrificados.	
<b>4</b>	Cables con conectores a perfil superior e inferior.	
<b>5</b>	Terminal perfil electrificado.	
<b>6</b>	Perfil inferior. NO electrificado	
<b>7</b>	Remate perfil NO electrificado	
<b>8</b>	Carpeta LED	
<b>9</b>	Fijaciones para carpetas a cables.	

- Indispensable la separación mínima entre columnas será de mínimo, 10 cms.
- La garantía de los expositores LED es de 1 año. La garantía no cubre los daños causados por errores en la instalación.
- Revisar que los tornillos de instalación a muro o suelo no toquen partes metálicas, para evitar sobrecalentamiento.
- No colocar guirnaldas, ni elementos decorativos que en sus componentes lleven partes metálicas, ya que provocará cortocircuito.
- Las piezas con forma de "T" superiores del cable, llevarán la arandela en la parte exterior del perfil para aislar de las piezas del cable tensor.
- La arandela del conector del cable a perfil inferior deberá estar entre el cable y el perfil, para evitar cortocircuito.

**megapega**.com